

Sy med plast

Det vi kaller "veskeplast" er et spennende materiale. Kan brukes utenpå stoffer eller erstatte stoffer. Du kan f.eks. legge den utenpå hele vesker, eller deler av vesken.....

eller du kan sy hele vesken i plast. Andre bruksområder kan være at du f.eks legger den oppå kuvertbrikker og glassbrikker før du setter på lukkekant.

Plasten forsterker fargen og mønsteret på stoffene. Den krøller ikke og får ikke riper under vanlig behandling, dvs. at du må rispe hardt for at det skal sette spor.

Plasten er lett å arbeide med, men trenger litt ekstra "hjelp". Når du kjøper plasten følger det med et **beskyttelsespapir**. Dette legger du mellom plasten og sybrettet på maskinen når plasten vender ned. Hvis ikke "suger" plasten seg fast i sybrettet. Har du ikke nok av dette papiret, kan du bruke bakepapir eller matpapir.

Når plasten vender opp mot symaskinsfoten er det lurt å benytte overtransportør for å få hjelp til å dra fram materialet. Hvis du ikke har overtransportør på maskinen din, kan du legge papir over også her.

Det kan være vanskelig å sette



knappenåler i plasten for feste. Om du må benytte nåler, anbefales "Søsternåler" som er ekstra kraftefulle nåler. Pass på at du ikke setter nåler på de steder som vil synes når produktet er ferdig montert. Hullene forsvinner ikke.

I stedet for knappenåler kan du prøve malingstape, men pass på at tapen ikke blir sittende på for lenge. Da får du problemer med å få den av igjen. Så tape like før du skal sy og fjern tapen etter hvert slik at du ikke syr over den. Utsett ikke tapen for varme når du har satt den på.. da vil den sette igjen limflekker og bli vanskelig å fjerne.

Bruk lange sting når du syr på plast. Spesielt der sømmene skal synes. Der kan du bruke en fin kontrasttråd for å få en fin effekt.

Sy med lav og jevn hastighet slik at maskinen klarer å trekke frem stoffet og plasten etter hvert. Er hastigheten for høy kan stingene bli for tette og korte og du mister den fine effekten som du ønsker å oppnå.

Når du syr plasten fast til f.eks. glidelås kan det enkleste ofte være å brette inn plasten etterhvert som du syr. Du kan også brette og sy en søm som holder bretten nede før du syr på glidelåsen. Glidelåsen sys da på i samme søm som du allerede har sydd. Det er da ekstra viktig at du bruker lange sting ellers vil resultatet se ganske "rotete" ut.

Stoffet med eventuell dekorasjon som plasten skal legges over